



Obsah

- Oddíl 1 Bezpečnost práce ve výšce.
- Oddíl 2 Identifikace obsahu a dílů balení Hi-Step.
- Oddíl 3 Montáž.
- Sekce 4 Provoz.
- Oddíl 5 Údržba.
- Oddíl 6 Obsah balení zařízení Prodloužení a identifikace dílů.
- Sekce 7 Montáž Prodloužení a plošiny
- Sekce 8 Montáž vozíku.

Oddíl 1

Bezpečnost práce ve výšce

Práce ve výšce s sebou nese riziko vážného zranění nebo smrti. Henschman Hi-Step je navržen tak, aby pro tuto činnost optimalizoval bezpečnost i stabilitu pracovníka. A to i tam kde nemusí být nutně rovný nebo tvrdý povrch. Věnujte pozornost správnému používání, buďte zodpovědní. Řiďte se pouze podle doporučení výrobce, aby se minimalizovala rizika s tím spojená.

1. Před použitím promyslete:

- Zvažte rizika práce a vyberte si k činnosti to nejvhodnější a nejbezpečnější. Může být práce provedena ze země?!
 - Bedlivě si přečtěte tuto uživatelskou příručku
 - Řiďte se taktéž bezpečnostním výstražným štítkem na plošině.
 - Zkontrolujte, zda jakékoli části nevykazují známky nadměrného opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud existuje podezření na poškození kterékoli z nich.
 - Ujistěte se, že je každá prodlužovací noha zajištěna R klipem.
 - Ujistěte se, že všechny výztužné tyče jsou správně zajištěny na obou koncích maticemi.
 - Zkontrolujte, zda jsou všechny 4 patky v plném kontaktu se zemí a plošina je stabilní.
- Vše vždy pečlivě přezkontrolujte před samotným použitím!**

2. **Používejte pouze náhradní díly od společnosti Henschman Ltd. Nepoužívejte provizorní díly!**

3. Při nastavování Hi-step plošiny na svažujícím se nebo nerovném povrchu nejprve nastavte prodlužující nohy tak aby byla plošina co nejvíce stabilní. Následně výškově upravte jednotlivé nohy pomocí závitu tak, aby byly v úplném kontaktu s povrchem. Ne však více než o 40 mm viditelného závitu. V případě potřeby posuňte samotnou nohu k dalšímu zajišťovacímu otvoru.

4. Nikdy nepoužívejte Hi-Step plošinu, pokud není zcela sestavena.


5. Nedovolte dětem přístup na Hi-Step plošinu - ani je nenechte na ni vylézt! V případě, že potřebujete Hi-Step plošinu uskladnit, uložte ji ve složené poloze.

6. **Plošinu smí použít vždy jen jedna osoba, nikdy více osob. Maximální váha je 150 kg. Jde o max. celkovou váhu vč. pracovníka a jeho nástrojů či dalších potřeb.**

7. **Plošinu Henschman v žádném případě nijak neupravujte. Řada Hi-Step je navržena tak, aby splňovala a požadavky na stabilitu. "Cizí" části mohou ohrozit funkčnost tohoto výrobku.**

Oddíl 2

Identifikace obsahu a dílů společnosti Hi-Step



Oddíl 3

Montáž Hi-Step


Potřebné nástroje – Otevřený klíč - 2x 17mm, 1x 13mm

1. Rozbalte a prohlédněte veškerý obsah. Viz oddíl 2
2. Nasuňte spojovací trubky (č. díl. 5a, 5b a 5c) dle barevných značek na tři ušší přivařené trubky na dvou dlouhých zalomených trubkových dílech (2b, 2a). Dbejte na správné zajištění!
3. Odstraňte matice a šrouby z horní části rámu žebříku (číslo dílu. 1). Vložte právě sestavenou část ze zalomených trubek (bod montáže č. 2) do odpovídajících barevně značených držáků v horní části rámu žebříku. Rám ze zalomených trubek by měl být namontován jistícími výstupky směrem dovnitř.


Následně vložte šrouby do otvorů obou rámu a upevněte pomocí samosvorných matic (neutahujte je příliš, aby nedošlo k promáčknutí materiálu!

5. Nasuňte každou ze čtyř nastavitelných nohou (číslo dílu. 4), do trubkových konců základny každého rámu a upevněte pomocí velkých R klipů (číslo dílu. 6). Všechny nohy by měly být nastaveny na stejný otvor.
 6. Opatrně postavte plošinu (pozor: jednotka ještě není vhodná k použití). Sklopte desku plošiny do vodorovné polohy tak, aby dokonale zapadla do protější trubky a byla tak zajištěna. (Zatlačte dolů, abyste se díly spojily)
 7. Po sklopení desky přišroubujte volné konce obou výztužných tyček (Výztužná „H“ tyč) k okám naproti a to pomocí matic a podložek. Pro Hi Steps Major a Maxi jsou k dispozici dvě další jednoduché výztužné tyče. Výztužná tyč H je součástí každé plošiny Hi-step. Po namontování, zatlačte výztužné tyče směrem dolů, (nebo-li je narovnejte) tak Hi- Step zajistíte.
 8. Při práci z Hi-Step plošiny se vždy zajistěte a to tak aby byl zadní ochranný popruh upevněn na obou koncích.
- 9 Před použitím proveďte kontrolu, že do sebe veškeré díly správně zapadly (plošinka, „H“ výztužná tyč)
10. Pokud budou vysunuty nohy více jak o polovinu své délky, použijte odnímatelný dvou příčkový díl přístupového žebříku. Umístěte jej na příslušnou příčku podle potřeby pro pohodlný výstup na plošinu.

Final assembly for Hi-Steps Junior, Midi and Senior



Final assembly for Hi-Steps Major and Maxi



Oddíl 4

Provoz

Hi-Step plošiny jsou podobné způsobem skládání tzv. štaflím avšak jinak jsou mezi nimi výrazné rozdíly. Hi-Step je navržena tak, aby bylo možné výškově upravit všechny čtyři nastavitelné nohy. Jen tak je možné docílit stabilní a bezpečné práce ve výškách a to i na svažitém terénu. Dále je vybavena plošinkou 60*60cm pro pohodlnou práci.

1. Každá ze 4 nohou se přizpůsobí vytažením nebo zatlačením a zajištěním velkým R klipem. K dispozici je 9 otvorů na noze a dva na nosných trubkách. Základní nastavení nohou lze provádět díky tomu po cca 75mm, drobnější výškovou úpravu je možné dokončit zašroubováním nohy dovnitř či ven, **maximální délka vyšroubovaného závitu je však 40mm!**
2. Vždy před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny R klipy na místě a správně zastrčeny. Před použitím zkontrolujte také stabilitu plošiny.
3. Když jsou nastavitelné nohy plošiny zcela vysunuty, pak použijte pro pohodlný a bezpečný výstup na plošinu, samostatný dvou příčkový nástavec. Zavěste jej na nejhodnější příčku žebříkového rámu.

4. Přesunutí Hi-Step se nejlépe provádí:

- Krátké vzdálenosti – ruční přenesení
- Delší vzdálenosti - složit a přenést
- Jakákoli vzdálenost - pomocí vozíku

5 Skladování

- Pokud je namontováno Prodloužení demontujte jej.
- Uvolnit západku na plošince.
- Uvolněte výztužné tyče v jejich středech.
- Sklopte obě části k sobě.
- Vysuňte nohy z nosných trubek plošiny (pokud zasouváte dovnitř, udržujte dobře namazané).
- Postavte nebo zavěste na zeď.

Oddíl 5


Údržba

1. Buďte obezřetní v případě, že promáčknete či ohnete jakoukoli část, pořídte si originální náhradu od společnosti Henchman Ltd.
2. Před každým použitím zkontrolujte, zda není plošina poškozena.
3. Nepokoušejte se žádným způsobem upravovat či nahrazovat jakýkoliv díl Hi-Step plošiny Henchman. Vždy vyhledejte pomoc nebo originál náhradní díl Henchman Ltd. (V ČR autorizovaný distributor Henchman Ltd.)
4. Udržujte nastavitelné nohy a všechny další části v čistotě. Udržujte nohy a závity dobře namazané, aby byl zajištěn hladký chod, ... zkontrolujte stav před uskladněním (případně namažte je-li potřeba).
5. Při skladování uchovávejte část Hi-Step plošiny přikryté nebo pod přístřeškem. Nedovolte, aby se trubky naplnily vodou! V zimě by hrozilo jejich prasknutí.
6. Udržujte vnitřní část pro zasunutí nastavitelných nohou dobře namazanou, zejména při skladování.

Oddíl 6

Prodloužení

a) Přehled dílů




Oddíl 7

Sestava zařízení - PRODLOUŽENÍ

1. Položte Hi-Step plošinu na bok na zem a vysuňte nohy všechny výsuvné nohy (nechte plošinu zajištěnou „H“ tyčemi)
2. Vložte 2 nohy prodloužení boční strany (část 1a & 1b) s výstupky směřujícími dovnitř a k sobě. Upevněte R klipy (část 5). Totéž udělejte s Prodloužením žebříku (část 2) s výstupky směřujícími dovnitř. A opět zajistěte pomocí R klipů.
3. Vraťte posuvné nohy tentokrát již do namontovaného Prodloužení. Zajistěte pomocí R klipů cca v polovině jejich nastavitelnosti a ve stejné výšce.
4. Dle barevného označení na teleskopických tyčích a konstrukci, přimontujte všech šest teleskopický výztužný tyčí (části 3 a 4). Dvě výztužné tyče se kříží na levé straně Prodloužení, a dvě na pravé straně (všechny čtyři jsou identické) Na stranu se zalomenou trubkovou konstrukcí patří dvě kratší. Každý spoj zajistěte řádně křížlovou matkou a podložkami. Při správné montáži bude Prodloužení v přímce s hlavním rámem plošiny.

Opatrně postavte Hi-Step do vzpřímené polohy.

Assembly for Hi-Step Extender



Oddíl 8

Montáž vozíku - Vozík (kolečka) je vhodný pro Hi-Step plošinu jak s nebo bez Prodloužení.

Krok 1 - Vozík je připraven k použití bez nutnosti větší montáže. Zasuňte samostatný díl do připraveného sedla a zajistěte kolíkem.

Krok 2 - Středovou část vozíku nasuňte na druhou pevnou příčku plošiny (případně Prodloužení jeli namontováno) a následně sklopte tak, aby konstrukce vozíku dosedla na první příčku.

Krok 3 - Sestava je nyní připravena k přepravě. Nakloňte sestavu na kola a přesuňte plošinu na jiné místo.

www.henchman.co.uk

Henchman Ltd. Manor Farm, Hannington, Tadley, Hampshire, RG26 5TZ

Tel: 01635 299 847 Fax: 01635 299 024

Distributor pro ČR a SR Pavel Koubek DIS, e-shop NIWA.cz, Rybnice 79, 331 51 Kaznějov, www.niwa.cz, +420 777 817 110, info@niwa.cz